# Notice de fonctionnement de l’assis debout Dynamik

**Chère cliente, cher client,**

**Nous vous remercions de votre confiance pour l’achat d’un assis debout DYNAMIK KHOL et vous indiquons les fonctionnalités du mécanisme de votre siège.**

Figure 1

Figure 2

## Mode d’emploi :

### 1- Manette 1

Réglage de la hauteur d’assise en levant légèrement la manette située sous l’assise à gauche. Figure 1
Cette même manette permet également de bloquer l’inclinaison de l’assise en position neutre en poussant légèrement la manette vers l’intérieur ou l’extérieur de l’assise. Figure 2

### 2- Molette 2

Placée au centre sous l’assise permet le réglage de la  tension selon le poids de l’utilisateur.
Serrer dans le sens des aiguilles d’une montre pour tendre le ressort du mécanisme inclinable.
Desserrer dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour détendre le ressort du mécanisme inclinable.

Pour utiliser au mieux cet assis debout **DYNAMIK** il est nécessaire de laisser le mécanisme d’inclinaison en position libre afin que l’assise se positionne d’elle-même en fonction de la position du corps de l’utilisateur.

La position neutre de l’assise bloquée permet d’utiliser l’assis debout **DYNAMIK** en « fonction tabouret. »

**Nous vous souhaitons bon usage de notre siège.**